



Fiche de contrôle périodique : PIR/PIRL TÉLÉSCOPIQUE



• Date :

• Nom du vérificateur :

• Date d'achat :

• Nom du fabricant :

• Référence du matériel :

• N° d'identification interne :

Conformité du produit :

OUI / NON

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| • Contrôle visuel de l'état général et présence de tous les accessoires | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Vérification que la plate-forme n'a pas été modifiée ou percée | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Contrôle visuel de la déformation éventuelle des marches et montants | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Contrôle visuel des sertissages (assemblages montant - échelons ou marches) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Contrôle visuel de l'usure ou manque des patins | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Contrôle visuel de l'usure ou manque des roues | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Présence des étiquettes de sécurité et de traçabilité | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Présence de la tablette porte-outils | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Présence des plinthes, lisses et sous-lisses | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • État du plancher | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Fonctionnement des stabilisateurs (ouverture + fonction télescopique) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Fermeture et ouverture du produit | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Vérification de la fonction télescopique des piètements | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Conclusion

Produit apte

Produit à réparer

Produit à réformer

Date de la prochaine vérification :

Observations :